

# FREEFLAP

## FORTE

<b>Power Factor</b>		
<b>PART #</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>
	(kg.mm)	(kg.mm)
Forte D	1880	3040
Forte E	3041	4180
Forte F	4182	5960
Forte G	5961	9000

Power factor formula:

PF = Cabinet Height (mm) x (door weight + 2 x handles weight in kg)

Formule facteur de puissance:

PF = Hauteur du cabinet (mm) x (Poids de la porte + 2 x poids des poignées en kg)